

LINK Acquisto Prodotto ---> <https://www.5lire.net/>

Prodotto testato e funzionante!

La scheda SIM che inserite nel dispositivo non deve avere PIN abilitato. Altrimenti non funziona!

Il mio recapito è 3349699349 (Anche WhatsApp) Per piacere **Contattare solo se veramente necessario.**
LEGGERE ATTENTAMENTE!

Comandi di base:

Controlla la posizione: **DW**
Apri richiamata vocale: **1111 (Se supera i 40 dB di rumore)**
Chiudi Richiamata vocale: **0000**
Allarme di emergenza: **SOS**

Ascolto Live: dopo che il prodotto è aperto con una scheda SIM all'interno, chiamare il suo numero di SIM e dopo che vi ha risposto è possibile ascoltare tutti i suoni in un raggio di 10 metri.

Richiesta di posizione: Modifica lettere maiuscole «**DW**» e invio al numero di cellulare del dispositivo, riceverai una risposta con indirizzo o URL. È possibile effettuare il login da parte del telefono cellulare o del PC per controllare la posizione dettagliata.

Richiamata vocale: Invia «**1111**» al dispositivo per attivare questa funzione e «**0000**» per disattivare.

4. Allarme di emergenza

Invia lettere maiuscole «**SOS**» al dispositivo, una volta impostato correttamente, quando l'utente premere il tasto «**SOS**» per più di 3 secondi, il dispositivo chiamerà direttamente il numero impostato.

Frequenza supportata: GSM 850/900/1800 / 1900MHz

Gli appunti:

1. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare completamente la batteria per ottenere il risultato migliore. (**7/8 ore di ricarica**).
2. Caricatore standard: 5.0V 500MA. Si prega di caricare standard per evitare di danneggiare l'unità principale.
3. Il buon segnale GSM può garantire un risultato migliore.
4. Se la luce è scura, indica che la batteria è morta. Si prega di ricaricare.
5. Se non riesci a chiamare il numero di cellulare nel dispositivo, estraete la scheda SIM e inserisci nuovamente, riavvia il dispositivo o ricarichi e riprova.
6. Se il dispositivo non riceve automaticamente la chiamata, rimuovi la scheda SIM, inserisci nuovamente, riavvia e riprova.
7. Se il dispositivo non risponde a nessun messaggio, controllare l'equilibrio della carta SIM. Controllare se la casella di messaggio è piena o meno se la casella è piena, cancellare tutti e riprovare.
8. Se avete bisogno di altre funzioni, contattate il venditore per personalizzarlo.
9. Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni illegali. Non siamo responsabili di qualsiasi problema che si verifichi in tale situazione.