

Mini HD Button DV

Spy Camera



Bottone spia (Manuale www.ilguardone.it)

COME INSERIRE LA MICRO SD:

Nell'apposita fessura di lato al bottone inserire la micro sd per la registrazione dei dati.

COME SCARICARE I DATI

Collegare il telecomando con l'apposito cavetto al proprio computer.

COME CARICARE LA BATTERIA

Collegare il telecomando con l'apposito cavetto al proprio computer per almeno 3 ore.

COME ACCENDERE IL DISPOSITIVO

Tenere premuto il tasto ON\OFF di accensione fino a quando comparirà una luce rossa fissa.

COME FARE UNA FOTO

- 1) accendere il dispositivo
- 2) premere il tasto con impresso play per un istante, il led lampeggia, il bottone vibra una volta e la luce torna fissa in modalità standby.

COME FARE UN VIDEO

- 1) accendere il dispositivo
- 2) tenere premuto il tasto con impresso play per qualche secondo, il led rosso lampeggia due volte, il bottone vibra due volte e il video parte.
- 3) interrompere la registrazione premendo il tasto di accensione per un istante, la luce rossa tornerà fissa.

COME FARE UNA REGISTRAZIONE AUDIO

- 1) accendere il dispositivo
- 2) pigiare per un istante il tasto di accensione, la luce rossa lampeggia 6 volte, il dispositivo vibra sei volte e parte la registrazione
- 3) per interrompere basta premere il tasto di accensione una volta sola.