

Telecomando spia.

Tramite la porta mini USB è possibile scaricare le registrazioni, inviare file, documenti e ricaricare le batterie.

Presenta tre tipi modalità di utilizzo che sono:

1- Modalità Standby: Innanzitutto prima di poter avviare qualsiasi tipo di modalità, si ha la necessità di accendere il dispositivo, che si auto-imposterà nella modalità standby, la quale ci consentirà di utilizzare qualsiasi funzione presente all'interno del portachiavi. Per attivare questa modalità, per prima cosa dobbiamo premere il bottone di accensione (On/Off) per circa 3 secondi, il quale ci consentirà di visualizzare la luce gialla del dispositivo, che segnerà l'accensione del prodotto. Una volta eseguito questo passo, la modalità Standby si attiverà da sola.

2- Modalità Foto: Quando il dispositivo si troverà nella modalità Standby possiamo senza dubbio attivare anche questo altro tipo di modalità. In che modo? Basta premere il pulsante Registrazione/Foto per circa un secondo, la luce gialla lampeggerà una volta sola e la foto verrà scattata e salvata automaticamente. Se vogliamo continuare a scattare delle foto, basta premere nuovamente il tasto Registrazione/Foto (per 1 secondo) ed una nuova foto verrà scattata e salvata.

3- Modalità Video: A differenza della modalità foto, la modalità video richiede la pressione del tasto Registrazione/Foto per circa 3 secondi. Dopo di che la luce gialla lampeggerà per tre volte di seguito ed il dispositivo comincerà a registrare il video. Per terminare la registrazione, basta semplicemente premere nuovamente il pulsante Registrazione/Foto per un secondo ed il video verrà salvato automaticamente.

